

GUIDE TOURISTIQUE ULTRA (DCS-210L)

Problème	Causes possibles	Solutions
<i>Les voyants de charge ne s'allument pas lors de la mise sous tension de l'appareil.</i>	• Batterie faible. • La station de charge n'est pas branchée au secteur. • Dysfonctionnement de la station de charge.	• Assurez-vous que l'appareil est entièrement rechargé. • Vérifiez que la station de charge est correctement branchée au secteur. • Contactez le support technique Crystal Sound pour un diagnostic et une réparation si nécessaire.
<i>Absence de son ou son déformé dans les récepteurs.</i>	• Les récepteurs ne sont pas synchronisés avec l'émetteur. • Écouteur défectueux ou utilisation d'un modèle tiers non compatible. • Microphone de l'émetteur défaillant ou microphone tiers incompatible. • Câble périphérique endommagé. • Connecteur jack détérioré. • Batterie de l'appareil déchargée.	• Vérifiez que les appareils sont correctement synchronisés. • Assurez-vous que tous les dispositifs sont entièrement chargés. • Utilisez exclusivement les accessoires recommandés par Crystal Sound. • Contrôlez les câbles périphériques afin de détecter toute détérioration. • Contactez le support technique Crystal Sound pour un diagnostic et une réparation si nécessaire.
<i>Les appareils se déchargent trop rapidement.</i>	• Utilisation prolongée au volume maximal. • Usure de la batterie.	• Réduisez le volume afin de limiter la consommation d'énergie. • Contactez le support technique Crystal Sound pour un diagnostic et une réparation si nécessaire.